

4-2. Техническое обслуживание

Операции технического обслуживания:

I = Проверить и исправить или заменить при необходимости;

R = Заменить, отрегулировать или смазать

ИНТЕРВАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ:		ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА										МЕСЯЦЫ
(В соответствии с показаниями одометра или через указанное количество месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.)		x1000 km (км)	1	10	20	30	40	50	60	70	80	
ШАССИ И КУЗОВ												
30	Масло для механической коробки передач (включая передний дифференциал)						I				I	48
31	Рабочая жидкость бесступенчатой трансмиссии (включая передний дифференциал)						I				I	24
32	Передняя и задняя подвеска			I		I		I		I		12
33	Шины и давление в шинах		I	I	I	I	I	I	I	I		6
34	Все осветительные приборы, звуковые сигналы, стеклоочиститель и стеклоомыватель		I	I	I	I	I	I	I	I		6
35	Воздушный фильтр кондиционера			R		R		R		R		-
36	Уровень хладагента системы кондиционирования воздуха			I		I		I		I		12

В-3: Продолжительная работа на холостом ходу и/или длительные поездки на малой скорости (например, если автомобиль используется в качестве патрульного, такси или для доставки товаров на дом)	
<input type="checkbox"/> Замена моторного масла (бензиновый двигатель)	Через каждые 5000 km (км) или 6 месяцев
<input type="checkbox"/> Замена масляного фильтра двигателя (бензиновый двигатель)	Через каждые 5000 km (км) или 6 месяцев
<input type="checkbox"/> Проверка тормозных накладок и барабанов <<См. примечание 1.>>	Через каждые 10000 km (км) или 6 месяцев
<input type="checkbox"/> Проверка тормозных накладок и дисков	Через каждые 5000 km (км) или 3 месяца
В-4: Продолжительное вождение на высокой скорости (80% или более от максимально возможной скорости автомобиля) более 2 часов	
<input type="checkbox"/> Замена масла механической коробки передач (включая передний дифференциал)	Через каждые 40000 km (км) или 48 месяцев
<input type="checkbox"/> Проверка или замена бесступенчатой трансмиссии (включая передний дифференциал)	I: Через каждые 40000 km (км) или 24 месяцев R: Через каждые 80000 km (км) или 48 месяцев

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Включая накладки и барабаны стояночного тормоза
2. Для монтажных болтов сидений, крепежных болтов элементов передней и задней подвески.